

水、湯抜き栓操作について 凍結防止

- ◆不使用時(水抜き)
- ①ハンドルを右回りに閉まるまで回す。
- ②蛇口を開ける。(空気を入れる)
 - ※音がする場合は流れ続けています。
- ◆使用時(通水)
- ①蛇口が閉じている事を確認する。
- ②ハンドルを左回りに開切るまで回す。
- ③蛇口で通水を確認する。
- ・冬期間、長時間使用しない場合は、必ず水、温泉の水抜き栓を最後まで閉めてください。
- ・中途半端の状態では、地面下の水抜き部から流れ続けます(漏水状態)。最悪の場合、凍結からの破損、温泉の成分、熱により建物へ重大な被害を及ぼす可能性があるので開閉とも完全に回し切ってご使用下さい。※調節は蛇口のみで行って下さい。
- ・初雪後すぐや雪解け前の2月に故障が多発しています。 買い物に出かけた二時間で凍るケース、自動水抜機、熱 線の故障が原因の凍結も多数見受けられますので十分に ご注意下さい。